

Guide DynDNS und Portforwarding

Allgemein

Um Geräte im lokalen Netzwerk von überall aus über das Internet erreichen zu können, kommt man um die Themen Dynamik DNS (kurz DynDNS) und Portweiterleitung(auch Portforwarding) nicht herum. Dieser Guide soll dabei helfen das Ganze verständlich zu machen und beispielhaft zu zeigen, wie dabei vorgegangen werden kann.

Zunächst einmal gibt es zwei unterschiedliche IP Gruppen, nämlich die **lokalen IP** Adressen und die globalen IP Adressen.

Die lokalen IP Adressen sind diejenigen im Netzwerk, die üblicherweise mit 192.168.xxx.xxx beginnen. Alle Geräte im Netzwerk(PC, Smartphone, Tablet, Drucker usw.) haben unterschiedliche lokale IP Adressen, wenn alles richtig konfiguriert ist. Läuft ein Webserver auf einem dieser Geräte, so kann auf diesen per Webbrowser und der IP Adresse zugegriffen werden.

Die globale IP Adresse ist diejenige, unter der sich im Internet befindliche Geräte wiederfinden. Der Router z.B. hat eine globale IP Adresse nach "außen" ins Internet. Diese globale IP Adresse(z.B. 62.169.24.84) ändert sich meistens alle 24 Stunden.

Damit Gerät A im lokalen Netzwerk (Heim) auf das Gerät B im lokalen Netzwerk (Ferienhaus) zugreifen kann, muss Gerät A unteranderem die globale IP Adresse des Routers, der sich im Ferienhaus befindet kennen. Theoretisch würde das in erster Linie genügen, aber da sich in den meisten Fällen die IP Adresse ändert hilft einem das sogenannte DynDNS.



DynDNS

Ein DynDNS Dienst hat die Aufgabe dafür zu sorgen, dass bei Änderung der globalen IP Adresse, der dazugehörige Hostname entsprechend unter dieser aufgelöst wird. Man benötigt also einen Account bei einem DynDNS Anbieter und einen entsprechend konfigurierten Router. Der Router hat dann die Aufgabe dem DynDNS Server jedes Mal Bescheid zu geben, wenn sich die globale IP Adresse ändert. Der DynDNS Dienst teilt diese Änderung anschließend nach "außen" mit, sodass die verändernde globale IP Adresse immer unter ein und demselben Hostnamen aufgelöst wird. Angenommen das Konto wurde bei <u>www.woehlke-dyndns.de</u> eingerichtet und der Hostname lautet **Steckdose**, dann würde man mit einem Ping auf **Steckdose.woehlke-dyndns.de** immer die aktuelle öffentliche IP Adresse erhalten.

Leider reicht dies noch nicht aus, um nun Geräte, die sich im lokalen Netzwerk hinter der globalen IP Adresse befinden, anzusprechen, denn der Router weiß noch nicht an wen die Anfrage weitergeleitet werden soll. Die Lösung des Problems lautet Portweiterleitung(Portforwarding).

Portweiterleitung (Portforwarding)

Wenn eine Anwendung oder Dienst(Beispiel: Webserver) auf einem Gerät(Beispiel Ip Steckdose) im lokalen Netzwerk läuft und dieser Dienst die Kommunikation im Netzwerk erlaubt, dann läuft das meistens über die lokale IP Adresse des Gerätes und einen zum Dienst dazugehörigen Port(80 oder 443). Für viele Anwendungen sind gewisse Ports bereits reserviert. So z.B. der Port 80 für den Webserver oder der Port 443, wenn der Webserver eine gesicherte Verbindung unterstützt.

Mit der Portweiterleitung im Router wird dem Router lediglich mitgeteilt welche Anfragen aus dem Internet er wohin weiterleiten soll. Hierfür wird für jedes Gerät im Router eine Regel erstellt. Diese Regel beinhaltet eine lokale IP Adresse, an welche die Anfrage weitergeleitet wird und zwei Ports. Einer dieser Ports ist der **äußere Port** und einer der **innere Port**. Der innere Port gehört zur Anwendung des lokalen Gerätes mit der lokalen IP Adresse. (In diesem Fall: 80) Der äußere Port ist dafür da, damit der Router weiß, auf welche lokale IP Adresse und dazugehörigen inneren Port bei Anfragen weitergeleitet werden soll.



Anwendungsbeispiel

Nehmen wir an, Sie möchten eine IP Steckdose mit Webserver Anwendung so konfigurieren, dass auf diese Steckdose von überall aus von Geräten mit Internetzugang zugegriffen werden kann. Nehmen wir weiter an, dass die Ip Steckdose in einem lokalen Netz bereits konfiguriert ist und der Router eine bestehende Internetverbindung besitzt. Als Beispiel hat der Router die lokale Ip Adresse 192.168.1.1 und die IP Steckdose die lokale IP Adresse 192.168.1.1 und die IP Steckdose die lokale IP Adresse 192.168.1.100. Die öffentliche IP Adresse sei 62.169.24.84.

Schritt 1: Konfiguration einer Regel für Portweiterleitung

Hier wählen Sie die lokale IP Adresse der IP Steckdose (in diesem fall 192.168.1.100) den dazugehörigen inneren Port(standardmäßig 80 für HTTP und 443 für HTTPS) und den äußeren Port über den Sie auf die IP Steckdose aus dem Internet zugreifen möchten (z.B. 10000). Wenn alles richtig konfiguriert ist, können Sie nun von überall aus mit bestehender Internetverbindung auf die IP Steckdose via Webbrowser mit **"globale IP Adresse": "äußerer Port"** in diesem Fall also **62.169.24.84:10000** zugreifen. Folgende Abbildung zeigt die Konfiguration mit einer Fritz Box 7390:

		Angemeldet	T FRI	TZ!Box F	RITZ!NAS MyF	RITZ!
Übersicht	Portfreigabe					
nternet Online-Monitor Zugangsdaten	Neue Portfreigabe erst	ellen Andere Anwendungen 👻				
Filter	Bezeichnung	Ip-Steckdose				
Freigaben	Protokoll	TCP -				
MyFRITZ! DSL-Informationen Telefonie teimnetz NLAN	von Port an Computer an IP-Adresse an Port	10000 bis Port 10000 manuelle Eingabe der IP-Adresse 192.168.1.100 80 80	•			
DECT System				OK	Abbrechen	Hilfe

Hinweis: Wenn Sie im Webbrowser eine IP Adresse oder einen Namen ohne Port eingeben, dann wird standardmäßig der Port 80 verwendet. Deswegen gelangen Sie auf die Home der IP Steckdose, indem Sie einfach nur die IP Adresse 192.168.1.100 im lokalen Netzwerk eingeben.

SOLUTIONS & SERVICES



Wäre die globale IP Adresse fest und würde sich nicht alle 24 Stunden ändern, dann bräuchte man an dieser Stelle nicht mehr fortzufahren. Da es jedoch in den meisten Fällen der Fall ist, kommt man um DynDNS nicht herum.

Schritt 2: Anlegen eines DynDNS Accounts bei www.woehlke-dyndns.de

Als Beispiel wird der eigene DynDNS Dienst verwendet. Hierzu geben Sie in Ihrem Browser die Adresse <u>www.woehlke-dyndns.de</u> ein und wählen auf der Startseite den Punkt **::Neues Konto** aus. Es wird folgende Seite geöffnet:

Wöhlke EDV-BERATUNG	
tart :: Neues Konto :: Login :: Mein Konto :: Ko	ntakt
Neues Benutzerkonto anlegen	
Vorname	Neues Account
	Erstellen Sie hier Ihr Benutzerkonto.
⁸ Nachname	Bitte alle Felder korrekt ausfüllen.
P Emailadresse:	Die Eingabe einer korrekten Emailadresse in der Form "IhrName@IhrProvider.de" ist erdorderlich.
⁹ gewünschter Benutzername:	Der zu wählende Hostname darf keine Leer- oder Sonderzeichen enthalten.
Passwort:	Unzulässige Hostnamen sind "www", "dns", "dns2" und "server".
2	
Passwort wiederholen:	This site is available in <u>english</u> .
🖉 gewünschter Hostname:	
) gewünschte Domain: woehlke-dyndns.de ▼	
Abschicken oder 🛿 zurücksetzen	
<u>Start Neues Konto Log</u>	in Impressum
www.woehlke-dyn	dns.de

SOLUTIONS & SERVICES



Füllen Sie das angezeigte Formular aus und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Abschicken. Der gewünschte Hostname wäre in diesem Beispiel **Steckdose**, wodurch auf die Ip Steckdose später per **Steckdose.woehlke-dyndns.de:10000** zugegriffen werden kann.

Unter **Mein Konto** finden Sie den gewünschten Hostnamen, wenn dieser nicht bereits vergeben ist. Ansonsten können Sie hier einen neuen hinzufügen.

Klicken Sie als nächstes auf den erstellten Hostnamen, um eine Übersicht der Hostdetails wie in folgender Abbildung zu erhalten.

Wöhlke EDV-BERATUNG	
:: Start :: Mein Konto :: Kontakt :: Logout	👗 Benutzer: TobiasWallasch
Ubersicht Hostdetails Hostname: Steckdose.woehlke-dyndns.de Aktuelle IP: 0.0.0.0 Neue IP: 192.168.101.195 IP speichern	 Update Host Hier wird Ihnen die aktuelle IP-Adresse des gewählten Hosts angezeigt. Sie haben hier die Möglichkeit, die IP-Adresse händisch zu ändern. Wenn Sie die dynDNS Updatefunktion Ihres Routers nutzen möchten finden Sie hier ebenfalls die benötigte Update-url.
Update-URL: http://www.woehlke-dyndns.de /update.php?token=dca13de5531f422d56a00d4174e62ac2	
✓ Zurück zur Hostauswahl	
<u>Start</u> <u>Logout</u> <u>Impressum</u> www.woehlke-dyndns.de	

Hier können Sie die aktuelle IP Adresse des Hosts einsehen und gegebenenfalls ändern. Für die anschließende Konfiguration im Router wird die Update-URL benötigt.



Schritt 3: DynDNS Konfiguration im Router

Je nach Router wird DynDNS aktiviert und die Zugangsdaten des DynDNS Dienstes, Hostname + Domain und IP-Adresse, sowie die Update-URL eingetragen. Folgende Darstellung zeigt diese Konfiguration mit der Fritz Box 7390:

		Angemeldet 🔻 <u>FRITZ!Box</u> FRITZ!NAS MyFRITZ! 🦉				
Übersicht	Freigaben					
Internet Online-Monitor	Portfreigaben FRITZ!Box-Die	nste Dynamic DNS				
Zugangsdaten Filter	Über Dynamic DNS können Anwendungen und Dienste, für die in der FRITZ!Box-Firewall Portfreigaben eingerichtet wurden, unter einem festen Domainnamen aus dem Internet erreicht werden, obwohl sich die öffentliche IP-Adresse der FRITZ!Box mit jeder Interneteinwahl ändet					
DSL-Informationen Telefonie Heimnetz WLAN DECT System	Geben Sie die Anmeldedaten fü Dynamic DNS-Anbieter Update-URL: Domainname:	ir Ihren Dynamic DNS-Anbieter an. Benutzerdefiniert Neuen Domainnamen anmelden http://www.woehlke-dyndns.de/up Steckdose.woehlke-dyndns.de				
	Benutzername:	Mustermann				
	Kennwort:	*******				
		Übernehmen Abbrechen Hilfe				

Bei einigen Routern gab es teilweise Probleme bei der Konfiguration. Ein & am Ende der Update-URL hat das Problem gelöst.

Nach erfolgreicher Konfiguration der Schritte 1-3 können Sie auf die IP Steckdose (in diesem Beispiel mit **Steckdose.woehlke-dyndns.de:10000**) zugreifen.